

Odwołanie fałszywego alarmu VHF DSC (DISTRESS)



1. Zachowaj spokój!
2. Przerwij ponawianie alarmowania:
 - wyłącz i włącz ponownie radio
 - lub
 - użyj opcji „CANCEL”
3. Upewnij się, że radio ustawione jest na kanał 16
4. Nadaj powoli, głośno i wyraźnie komunikat:

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS
NAZWA, CALL SIGN, MMSI
MY POSITION
POZYCJA STATKU,
CANCEL MY DISTRESS ALERT OFF
DATA, CZAS NADANIA ALARMU UTC
MASTER
NAZWA, CALL SIGN, MMSI
CZAS NADANIA ALARMU
OUT

5. Reaguj na wszelkie wywołania na kanale 16

Najlepiej przed rejsem przeszkol załogę, poinformuj do czego służy przycisk „DISTRESS” i kiedy go używać.

Zadbaj, żeby z pokładu Twojego statku nie były nadawane fałszywe alarmy